



## VERZEICHNIS DER BESTANDTEILE

1 Lauf (Baugruppe)	31 Feder der Demontagetaste	65 Auswechselbarer Rücken	87 Sicherung der Abzugsfeder
2 vordere Laufhülse	32 Stift der Demontagetaste	66 Stift des Rückens	88 Sicherungsstift der Abzugsfeder
3 Montageleiste	33 Schulterstütze	67 Magazinschacht	89 Automatischer Abzug
4 Schraube Montageleiste (4x)	34 Gelenk der Stütze	68 Magazineinfang	90 Feder des automatischen Abzugs
5 Mutter des Mündungsfeuerdämpfers	35 Positionierer der Stütze	69 Bolzen des Magazineinfangs (2x)	91 Einlage des automatischen Abzugs (2x)
6 Unterlagscheibe des Mündungsfeuerdämpfers	36 Feder des Stützenpositionierers (2x)	70 Feder des Magazineinfangs	92 Schlaghammer
7 Mündungsfeuerdämpfer	37 Bolzen der Schulterstütze	71 Verschlusseinfang	93 Schlaghammerbolzen
8 Kolben	38 Schnäpper der Stütze	72 Führung des Verschlusseinfangs	94 Schlaghammerschnäpper
9 Tragstütze der Kolbenfeder	39 Schnäpperfeder der Stütze	73 Unterlagscheibe	95 Schnäpperfeder des Schlaghammers
10 Kolbenfeder	40 Schnäpperstift der Stütze	74 Feder des Verschlusseinfangs	96 Schnäpperbolzen des Schlaghammers
11 Kolbenanschlag	41 Rückfeder	75 Steller der manuellen Bereitschaft	97 Schlagfeder
12 Kolbenstift (3x)	42 Puffer	76 Feder des Stellers der manuellen Bereitschaft	98 Umschalter
13 Gasrohr	43 Pufferstift	77 Demontagebolzen (2x)	99 Bolzen des Umschalters
14 Gasrohrstift	44 Stange des Kehrgetriebes	78 Feder des Demontagebolzens (2x)	100 Hebel des Umschalters links
15 Feder des Gasrohrstift	45 Führungsrohr des Kehrgetriebes (Baugruppe)	79 Stift des Demontagebolzens (2x)	101 Sperre
16 Gasrohrstift	46 Unterlagscheibe der Rückfeder	80 Container des Abzugsmechanismus	102 Feder der Sperre
17 Gehäuse	47 Verschluss der hinteren Führung	81 Abzug	103 Hebel des Umschalters rechts
18 Deflektor	48 Verschluss der vorderen Führung	82 Distanzeinlage des Abzugs (2x)	104 Magazinmantel
19 Stift des Deflektors	49 Träger des Gewehrverschlusses	83 Einfang der Sperre	105 Zubringer
20 vordere Einlage des Gehäuses (2x)	50 Gewehrverschluss	84 Feder des Einfangs der Sperre	106 Feder des Magazins
21 seitliche Aufnahmeschiene Weaver (2x)	51 Auszieher	85 Bolzen des automatischen Abzugs (3x)	107 Magazinboden
22 Verbindungsschraube (6x)	52 Auszieherfeder	86 Abzugsfeder	108 Magazinbodenschnäpper
23 Unterlagscheibe der Verbindungsschraube (6x)	53 Auswerfer		109 Elastisches Element
24 Betätigungshebel	54 Auswerferfeder		110 Korn
25 vordere Schlaufe	55 Stift der manuellen Bereitschaft		111 Visier
26 Schraube der vorderen Schlaufe	56 Steuerbolzen		
27 hintere Schlaufe	57 Zünderblockierung		
28 Stift des Ausziehers und des Auswerfers (2x)	58 Stift der Zünderblockierung		
29 Hinterer Kopf	59 Feder der Zünderblockierung		
30 Demontagetaste	60 Zünder		
	61 Hülse des Zünders		
	62 Feder des Zünders		
	63 Stift des Zünders		
	64 Griffschale		